

- [Manuali di Cee'd](#)
- [OM](#)
- [SM](#)
- [Nuovo](#)
- [Superiore](#)
- [Mappa del sito](#)
- [Ricerca](#)



Search

Kia Cee'd: programma di manutenzione condizioni normali / mercato europeo

[Kia Cee'd Service Manual](#) / [Maintenance](#) / [Maintenance Schedule Normal Condition](#) / [Mercato europeo](#)

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE NORMALE - PER L'EUROPA (ECCEP TO LA RUSSIA)

I seguenti servizi di manutenzione devono essere eseguiti per garantire un buon controllo delle emissioni e prestazioni. Conservare le ricevute per tutti i servizi di emissione dei veicoli per proteggere la garanzia. Quando vengono mostrati sia il chilometraggio che il tempo, la frequenza del servizio è determinata dal primo caso.

- * 1 Controllare il livello dell'olio motore e perdite ogni 500 km (350 miglia) o prima di iniziare un lungo viaggio.
Questo programma di manutenzione dipende dalla qualità del carburante. È applicabile solo quando si utilizza un carburante qualificato <"EN590 o equivalente">. Se le specifiche del combustibile diesel non soddisfano la norma EN590, devono essere sostituite in base al severo programma di manutenzione.
- * 2
- * 3 Se l'olio consigliato non è disponibile, sostituire l'olio motore e il filtro dell'olio motore ogni 20.000 km o 12 mesi.
- * 4 Se l'olio consigliato non è disponibile, sostituire l'olio motore e filtrare ogni 15.000 km per il motore MPI e sostituire l'olio motore e filtrare ogni 10.000 km per il motore GDI.
- * 5 Il livello dell'olio motore deve essere controllato regolarmente e mantenuto correttamente. Il funzionamento con una quantità insufficiente di olio può danneggiare il motore e tale danno non è coperto da garanzia.
Questo programma di manutenzione dipende dalla qualità del carburante. È applicabile solo quando si utilizza un carburante qualificato <"EN590 o equivalente">. Se le specifiche del gasolio non soddisfano la norma EN590, devono essere sostituite più frequentemente. Se ci sono alcune importanti questioni di sicurezza come limitazione del flusso di carburante, sbalzi di tensione, perdita di potenza, problema di avviamento difficile ecc., Sostituire immediatamente il filtro del carburante indipendentemente dal programma di manutenzione e si consiglia di consultare un rivenditore autorizzato Kia per i dettagli.
- * 6 Il filtro del carburante è considerato privo di manutenzione ma è consigliabile un controllo periodico per questo programma di manutenzione in base alla qualità del carburante. Se ci sono alcune questioni importanti come la limitazione del flusso di carburante, sbalzi di tensione, perdita di potenza, problemi di avviamento, ecc., Sostituire immediatamente il filtro del carburante indipendentemente dal programma di manutenzione e si consiglia di consultare un rivenditore autorizzato Kia per i dettagli.
- * 7
- * 8 Il cambio manuale del cambio e del cambio a doppia frizione deve essere cambiato ogni volta che sono stati immersi nell'acqua.
- * 9 Controllare il tendicinghia della cinghia di trasmissione, la puleggia folle e la puleggia dell'alternatore e, se necessario, correggere o sostituire.
Quando si aggiunge liquido di raffreddamento, utilizzare solo acqua deionizzata o acqua dolce per il proprio veicolo e non mescolare mai acqua dura nel liquido di raffreddamento riempito in fabbrica. Una miscela di refrigerante inadeguata può provocare gravi malfunzionamenti o danni al motore.
- * 10
- * 11 Ispezionare l'eccessiva rumorosità della valvola e / o la vibrazione del motore e regolarla se necessario. Si consiglia di controllare il sistema da un concessionario autorizzato Kia.
Se non sono disponibili gasoline di buona qualità conformi agli standard Europe Fuel (EN228) o equivalenti inclusi gli additivi per carburanti, si consiglia una bottiglia di additivo. Gli additivi sono disponibili presso il rivenditore autorizzato Kia insieme alle informazioni su come usarli. Non mescolare altri additivi.
- * 12

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE NORMALE - PER L'EUROPA (ECCEP TO LA RUSSIA) (CONTINUA)

MANUTENZIONE ARTICOLO	MANUTENZIONE INTERVALLI	Numero di mesi o distanza di guida, a seconda dell'evento che si verifica per primo								
		mesi	24	48	72	96	120	144	168	192
		Kmx1,000	30	60	90	120	150	180	210	240
		Milesx1,000	20	40	60	80	100	120	140	160
Aggiungere additivi per carburanti (benzina) * 12		Ogni 15.000 km (10.000 miglia) o 12 mesi								
Filtro del filtro dell'aria		io	R	io	R	io	R	io	R	
Refrigerante / compressore del climatizzatore (se presente)		io	io	io	io	io	io	io	io	
Condizione della batteria		io	io	io	io	io	io	io	io	
Linee dei freni, tubi e connessioni		io	io	io	io	io	io	io	io	
Pedale freno / frizione (se presente)		io	io	io	io	io	io	io	io	
Liquido freni / frizione (se presente)		R	R	R	R	R	R	R	R	
Filtro dell'aria per il controllo del clima		R	R	R	R	R	R	R	R	
Sistema di raffreddamento		All'inizio, ispeziona 60.000 km (40.000 miglia) o 48 mesi dopo di che, ogni 30.000 km (20.000 miglia) o 24 mesi								
Liquido refrigerante * 8		Inizialmente, sostituire 210.000 km (140.000 miglia) o 120 mesi dopo di che, ogni 30.000 km (20.000 miglia) o 24 mesi * 5								
Freni a disco e pastiglie		io	io	io	io	io	io	io	io	
Fluido per cambio a doppia frizione * 8			io		io		io		io	
Guidare alberi e stivali		io	io	io	io	io	io	io	io	
Cinghia di trasmissione (diesel) * 9		All'inizio, ispezionare 90.000 km (60.000 miglia) o 48 mesi dopo di che, ogni 30.000 km (20.000 miglia) o 24 mesi								
Cinghia di trasmissione (benzina) * 9		All'inizio, ispeziona 90.000 km (60.000 miglia) o 72 mesi dopo di che, ogni 30.000 km (20.000 miglia) o 24 mesi								
Impianto di scarico		io	io	io	io	io	io	io	io	
Olio motore e filtro (Diesel - Ull) * 1 * 2 * 3 * 5		R	R	R	R	R	R	R	R	
Olio motore e filtro (Gamma GDI, MPI / Kappa MPI) * 1 * 4 * 5		Sostituisci ogni 30.000 km (20.000 miglia) o 24 mesi								
Olio motore e filtro (Benzina- Gamma / Kappa T-GDI) * 1 * 5		Sostituisci ogni 15.000 km (10.000 miglia) o 12 mesi								
Tutto il sistema elettrico		io	io	io	io	io	io	io	io	
Giunti sferici a sospensione anteriore		io	io	io	io	io	io	io	io	
Cartuccia del filtro del carburante (diesel) * 6		io	R	io	R	io	R	io	R	
Filtro del carburante (benzina) * 7			io		io		io		io	
Filtro dell'aria del serbatoio del carburante (benzina, se presente)			io		io		io		io	
Tubazioni carburante, tubi carburante e connessioni (Diesel)		io	io	io	io	io	io	io	io	
Tubazioni del carburante, tubi del carburante e collegamenti (benzina)			io		io		io		io	
Tappo di rifornimento carburante (Diesel)			io		io		io		io	
Intercooler, tubo flessibile di ingresso / uscita, tubo di aspirazione dell'aria (Benzina T-GDI)		Ispezionare ogni 15.000 km (10.000 miglia)								
Fluido del cambio manuale (se presente) * 8			io		io		io		io	
Freno di stazionamento (tipo manuale)		io	io	io	io	io	io	io	io	
Candele (Gamma MPI, Nickel)			R		R		R		R	
Candele (Gamma / Kappa T-GDI, Iridium)		Sostituisci ogni 75.000 km (50.000 miglia) o 60 mesi								
Candele (Gamma GDI, Kappa MPI, Iridium)		Sostituisci ogni 150.000 km (100.000 miglia) o 120 mesi								

Cremagliera dello sterzo, tiranteria e stivali	io	io	io	io	io	io	io	io
Pneumatico (pressione e usura del battistrada)	Ispezionare ogni 30.000 km (20.000 miglia) o 12 mesi							
Gioco valvole (benzina) * 11			io			io		
Tubo del vapore e tappo del serbatoio del carburante (benzina)		io		io		io		io
Fluido transaxle automatico	Nessun controllo, nessun servizio richiesto							



Mercato generale

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE NORMALE -
ECCETTO L'EUROPA (COMPRESA LA RUSSIA) I seguenti
servizi di manutenzione devono essere eseguiti per garantire
un buon controllo delle emissioni e prestazioni. Continua a
ricevere ...

Condizioni di manutenzione Condizioni severe

...



Altre informazioni:

[Manuale del proprietario di Kia Cee: 5. Controllo del volante](#)

Il messaggio sopra apparirà se la leva del cambio è in R (retromarcia). Il volante sarà controllato automaticamente. Il sistema verrà annullato se si tiene saldamente il volante mentre è controllato automaticamente. Il sistema verrà annullato se la velocità del veicolo è o ...

[Kia Cee'd Service Manual: Informazioni generali](#)

Simboli di servizio di base Ci sono cinque simboli principali usati per completare le illustrazioni. Questi simboli indicano la parte per applicare tali materiali durante il servizio. Simbolo Significato Non riutilizzare la parte. Sostituisci un nuovo ...