

- [Manuali di Cee'd](#)
- [OM](#)
- [SM](#)
- [Nuovo](#)
- [Superiore](#)
- [Mappa del sito](#)
- [Ricerca](#)



Search

Kia Cee'd: Programma di manutenzione Condizione normale / Mercato generale

[Kia Cee'd Service Manual](#) / [Maintenance](#) / [Maintenance Schedule Normal Condition](#) / [General market](#)

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE NORMALE - AD ECCEZIONE DELL'EUROPA (COMPRESA LA RUSSIA)

I seguenti servizi di manutenzione devono essere eseguiti per garantire un buon controllo delle emissioni e prestazioni. Conservare le ricevute per tutti i servizi di emissione dei veicoli per proteggere la garanzia. Quando vengono mostrati sia il chilometraggio che il tempo, la frequenza del servizio è determinata dal primo caso.

- * 1 Controllare il tendicinghia della cinghia di trasmissione, la puleggia folle e la puleggia dell'alternatore e, se necessario, correggere o sostituire.
- * 2 Controllare il livello dell'olio motore e perdite ogni 500 km (350 miglia) o prima di iniziare un lungo viaggio.
- * 3 Il livello dell'olio motore deve essere controllato regolarmente e mantenuto correttamente. Il funzionamento con una quantità insufficiente di olio può danneggiare il motore e tale danno non è coperto da garanzia.
Questo programma di manutenzione dipende dalla qualità del carburante. È applicabile solo quando si utilizza un carburante qualificato <"EN590 o equivalente">. Se le specifiche del gasolio non soddisfano la norma EN590, devono essere sostituite più frequentemente.
- * 4 Se ci sono alcune importanti questioni di sicurezza come la limitazione del flusso di carburante, sbalzi di tensione, perdita di potenza, problemi di avviamento ecc., Sostituire immediatamente il filtro del carburante indipendentemente dal programma di manutenzione e si consiglia di consultare un rivenditore Kia autorizzato per i dettagli
- * 5 Per comodità, può essere sostituito prima dell'intervallo quando si esegue la manutenzione di altri articoli.
- * 6 Ispezionare l'eccessiva rumorosità della valvola e / o la vibrazione del motore e regolarla se necessario. Si consiglia di controllare il sistema da un concessionario autorizzato Kia.
Il filtro del carburante è considerato privo di manutenzione ma è consigliabile un controllo periodico per questo programma di manutenzione in base alla qualità del carburante. Se ci sono alcune questioni importanti come la limitazione del flusso di carburante, sbalzi di tensione, perdita di potenza, problemi di avviamento, ecc., Sostituire immediatamente il filtro del carburante indipendentemente dal programma di manutenzione e si consiglia di consultare un rivenditore autorizzato Kia per i dettagli.
- * 7 Quando si aggiunge liquido di raffreddamento, utilizzare solo acqua deionizzata o acqua dolce per il proprio veicolo e non mescolare mai acqua dura nel liquido di raffreddamento riempito in fabbrica. Una miscela di refrigerante inadeguata può provocare gravi malfunzionamenti o danni al motore.
- * 8 Se non sono disponibili gasoline di buona qualità conformi agli standard Europe Fuel (EN228) o equivalenti inclusi gli additivi per carburanti, si consiglia una bottiglia di additivo. Gli additivi sono disponibili presso il rivenditore autorizzato Kia insieme alle informazioni su come usarli. Non mescolare altri additivi.
- * 9
- * 10 Se viene utilizzato il 5W-20 per il motore GDI, sostituire l'olio motore e filtrare ogni 10.000 km.

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE NORMALE - AD ECCEZIONE DELL'EUROPA (COMPRESA LA RUSSIA) (CONTINUA)

MANUTENZIONE	MANUTENZIONE	Numero di mesi o distanza di guida, a seconda dell'evento che si verifica per primo
--------------	--------------	---

ARTICOLO	INTERVALLI	mesi	12	24	36	48	60	72	84	96
		Kmx1,000	15	30	45	60	75	90	105	120
		Milesx1,000	10	20	30	40	50	60	70	80
Aggiungere additivi per carburanti (benzina) * 9			Ogni 10.000 km (6.500 miglia) o 6 mesi							
Filtro del filtro dell'aria (ad eccezione del Medio Oriente)			io	io	R	io	io	R	io	io
Filtro per filtro dell'aria (per il Medio Oriente)			R	R	R	R	R	R	R	R
Refrigerante / compressore del climatizzatore (se presente)			io	io	io	io	io	io	io	io
Condizione della batteria			io	io	io	io	io	io	io	io
Linee dei freni, tubi e connessioni			io	io	io	io	io	io	io	io
Pedale freno / frizione (se presente)				io		io		io		io
Liquido freni / frizione (se presente)			io	io	io	io	io	io	io	io
Filtro dell'aria per il controllo del clima			R	R	R	R	R	R	R	R
Sistema di raffreddamento			In un primo momento, ispezionare 60.000 km (40.000 miglia) o 48 mesi dopo di che, ogni 30.000 km (20.000 miglia) o 24 mesi							
Liquido refrigerante * 8			Inizialmente, sostituire 210.000 km (140.000 miglia) o 120 mesi dopo di che, ogni 30.000 km (20.000 miglia) o 24 mesi * 5							
Freni a disco e pastiglie			io	io	io	io	io	io	io	io
Guidare alberi e stivali				io		io		io		io
Cinghia di trasmissione (Diesel-Per la Russia) * 1			All'inizio, ispezionare 90.000 km (60.000 miglia) o 48 mesi dopo di ciò, ispezionare ogni 30.000 km (20.000 miglia) o 24 mesi							
Cinghia di trasmissione (Diesel-Except Russia) * 1			All'inizio, ispeziona 80.000 km (50.000 miglia) o 48 mesi dopo di ciò, ispezionare ogni 20.000 km (12.500 miglia) o 12 mesi							
Cinghia di trasmissione (benzina) * 1				io		io		io		io
Impianto di scarico				io		io		io		io
Olio motore e filtro (Diesel - Ull) -Per Russia * 2 * 3			R	R	R	R	R	R	R	R
Olio motore e filtro (Diesel - Ull), esclusa la Russia * 2 * 3			Sostituisci ogni 10.000 km (6.500 miglia) o 12 mesi							
Olio motore e filtro (Benzina - Gamma MPI / GDI) * 2 * 10			R	R	R	R	R	R	R	R
Olio motore e filtro (Benzina - Gamma MPI, Per il Medio Oriente) * 2			Sostituisci ogni 15.000 km (6.500 miglia) o 12 mesi							
Olio motore e filtro (Benzina - Gamma T-GDI) * 2 * 3			Sostituisci ogni 10.000 km (6.500 miglia) o 6 mesi							
Tutto il sistema elettrico				io		io		io		io
Giunti sferici a sospensione anteriore			io	io	io	io	io	io	io	io
Cartuccia del filtro del carburante (diesel) * 4				io		R		io		R
Filtro del carburante (benzina) * 7				io		R		io		R
Tappo di rifornimento carburante (Diesel)						io				io
Filtro dell'aria del serbatoio del carburante (benzina, se presente)				io		R		io		R
Tubazioni carburante, tubi carburante e connessioni (Diesel)				io		io		io		io
Tubazioni del carburante, tubi del carburante e collegamenti (benzina)						io				io
Intercooler, tubo interno / esterno, tubo di aspirazione dell'aria (Benzina T-GDI)			io	io	io	io	io	io	io	io
Fluido del cambio manuale (se presente)						io				io
Freno di stazionamento (tipo manuale)				io		io		io		io

Candele (Gamma MPI, Nickel)				R				R
Candele (Gamma / Kappa T-GDI, Iridium) * 5	Sostituisci ogni 75.000 km (50.000 miglia) o 60 mesi							
Candele (Gamma GDI, Kappa MPI, Iridium)	Sostituisci ogni 150.000 km (100.000 miglia) o 120 mesi							
Cremagliera dello sterzo, tiranteria e stivali	io	io	io	io	io	io	io	io
Pneumatico (pressione e usura del battistrada)	io	io	io	io	io	io	io	io
Gioco valvole (benzina) * 6						io		
Tubo del vapore e tappo del serbatoio del carburante (benzina)				io				io
Fluido transaxle automatico	Nessun controllo, nessun servizio richiesto							
Batteria del sistema ERA-GLONASS (se presente)	Sostituire ogni 3 anni							



Programma di manutenzione Condizioni normali

...

Mercato europeo



PROGRAMMA DI MANUTENZIONE NORMALE - PER L'EUROPA (ECCEPPO LA RUSSIA) I seguenti servizi di manutenzione devono essere eseguiti per garantire un buon controllo delle emissioni e prestazioni. Conserva le ricevute per ...

Altre informazioni:

[Manuale dell'utente di Kia Cee: Menu modalità CD MP3](#)

All'interno di questa modalità, avrai accesso alle funzioni Info, Casuale, Ripeti, Copia ed Elenco. Informazioni Premere il tasto per visualizzare i dettagli sul file corrente. * NOTA Quando l'opzione "File cartella" è impostata come visualizzazione predefinita all'interno di Impostazione visualizzazione, l'album / artista / file ...

[Kia Cee'd Service Manual: Schemi degli interruttori di controllo della velocità di crociera](#)

Schema del circuito 1. Interruttore del telecomando (audio) 2. Interruttore del telecomando (Cruise) 3. Interruttore mani libere blu del dente 4. Interruttore di scatto ...