



- La luce di un veicolo non viene rilevata a causa di fumi di scarico, fumo, nebbia, neve, ecc.
- Il parabrezza anteriore è ricoperto di sostanze estranee.

Interruttore di regolazione dell'assetto dei fari (se in dotazione)



4

Funzionamento

1. Maggiore è il numero della posizione del regolatore, minore sarà l'altezza del fascio luminoso dei fari.
2. Tenere sempre la luce dei fari ad un livello appropriato, altrimenti i fari potrebbero abbagliare gli altri utenti della strada.

Condizione del carico	Posizione interruttore
Solo il conducente	0
Conducente + Passeggero anteriore	0
Numero massimo di passeggeri (compreso il conducente)	1
Tutti i passeggeri (compreso il conducente) + Massimo carico ammesso	2
Conducente + Massimo carico consentito	3